



**Quick Start Guide (ENGLISH) / Guide de démarrage rapide (FRANÇAIS) / Hilfe zur Inbetriebnahme (DEUTSCH)**

**1** Lock the wheels / Bloquez les roues / Sperren Sie die Räder

Self-provided / Non fourni / Selbsterstellt

Make sure the screws are locked. / Assurez-vous que les vis sont verrouillées / Stellen Sie sicher, dass die Schrauben gesichert sind.

**2**

Make sure the screws are locked. / Assurez-vous que les vis sont verrouillées / Stellen Sie sicher, dass die Schrauben gesichert sind.

**3**

The specific installation holes can be adjusted according to the actual needs, refer to the installation height of the interactive Large Format Display. / Les trous d'installation spécifiques peuvent être ajustés selon les besoins réels, se référer à la hauteur d'installation du panneau intelligent. / Die spezifischen Installationslöcher können entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst werden, beachten Sie die Installationshöhe des intelligenten Panels.

Make sure the screws are locked. / Assurez-vous que les vis sont verrouillées / Stellen Sie sicher, dass die Schrauben gesichert sind.

**4**

Make sure the screws are locked. / Assurez-vous que les vis sont verrouillées / Stellen Sie sicher, dass die Schrauben gesichert sind.

**5**

Stick cable clip to guide the cables. / Collez le clip de câble pour guider les câbles. / Nutzen Sie die Kabelklemmen, um Kabel zu fixieren.

**Control Mode / Mode contrôle / Kontrollmodus**

Control Panel / Panneau de commande / Bedienfeld

No. Items / Eléments / Artikel	Function description / Description de la fonction / Funktionsbeschreibung
1. UP / Haut / Nach oben	Control the ascending / Kontrollieren Sie das Aufsteigen / Contrôlez la remontée.
2. Down / Bas / Nach unten	Control the descending / Kontrollieren Sie das Absteigen / Contrôlez la descente.
3. USB Interface / Interface USB / USB-Schnittstelle	Connect interactive Large Format Display with USB cable / Verbinden Sie ein interaktives Large Format Display mit einem USB-Kabel / Connectez l'écran interactif grand format avec un câble USB.
4. Control Pad Interface / Interface de commande / Controlpad-Schnittstelle	Connect with the Control Pad (9) / Connectez-vous avec le pavé de contrôle (9) / Verbinden Sie sich mit dem Controlpad (9).
5. Indicator Light / Indicateur lumineux / Kontrolleuchte	Standby: red; Work: blue. / Veille: rouge; En fonctionnement: bleu / Standby: rot; Arbeit: blau

**NOTE: / REMARQUE: / NOTIZ:**  
 After power on the Electric Stand, wait till a "beep" of the buzzer heard before use. / Lorsque le support électrique est allumé, après le bruit du buzzer, le support électrique peut être utilisé. / Wenn der elektrische Ständer eingeschaltet ist, kann der Ständer nach dem „tiefen Ton“ des Summers verwendet werden.

**Control Pad / Interface de commande / Controlpad-Schnittstelle**  
 Connect the Control Pad / Connectez-vous avec le pavé de contrôle / Verbinden Sie sich mit dem Controlpad

**1**

There are two buttons on the Control Pad, corresponding to the UP Key and DOWN key of the Control Panel. / Il y a deux boutons sur le pavé de contrôle, correspondant aux boutons UP et DOWN du panneau de commande. / Es gibt zwei Tasten auf dem Controlpad, die der Nach-oben-Taste und der Nach-unten-Taste des Bedienfelds entsprechen.

**2**

The software of the interactive Large Format Display / Le logiciel du panneau intelligent / Die Software des Intelligent Panel  
 Please check iiyama website; <http://www.iiyama.com> for compatible interactive Large Format Display / Bitte besuchen Sie iiyama website; <http://www.iiyama.com>, um kompatible interaktive Large Format Display zu finden / Veuillez consulter le site Web de iiyama ; <http://www.iiyama.com> pour trouver un écran interactif grand format compatible.

**Step1:** Ensure that the interactive Large Format Display is connected with the Electric Stand by USB Cable(11). / Etape 1: Assurez-vous que le panneau intelligent est connecté avec le support électrique via le câble transférable USB (11). / Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass das Intelligent Panel über ein übertragbares USB-Kabel (11) mit dem elektrischen Ständer verbunden ist.

**Step2:** Turn on the interactive Large Format Display, the sidebar of the interactive Large Format Display will display the control button of the Electric Stand. / Etape 2: Allumez le panneau intelligent, la barre latérale du panneau intelligent affichera le bouton de commande du support électrique / Schritt 2: Schalten Sie das Intelligent Panel ein, die Seitenleiste des Intelligent Panel zeigt die Kontrollschaltfläche des elektrischen Ständers an.

Motorized stand / Motorisierte Halterung / Support motorisé

No. Items / Eléments / Artikel	Function description / Description de la fonction / Funktionsbeschreibung
1. UP / Haut / Nachoben	Control the ascending / Kontrollieren Sie das Aufsteigen / Contrôlez la remontée.
2. Down / Bas / Nach unten	Control the descending / Kontrollieren Sie das Absteigen / Contrôlez la descente.
3. Lift memory (1) / Mémoire Lift touche 1 / Hub-Speichertaste 1	Long press the button till the display shows "Save the first height". Next time you click the button, the height of the stand will be automatically adjusted to the memorized first height. / Déplacez vers la première hauteur, appuyez longuement sur cette touche jusqu'à ce que l'écran affiche "Enregistrer la première hauteur". La prochaine fois, lorsque vous cliquerez à nouveau sur la touche, l'écran affichera "Déplacer vers la première hauteur", le support électrique se déplacera vers la première hauteur. / Fahren Sie zur ersten Höhe, drücken Sie lange diese Taste, bis das Display „Erste Höhe speichern“ zeigt. Nächstes Mal, wenn Sie erneut auf die Taste klicken, zeigt das Display „zur ersten Höhe fahren“, der elektrische Ständer wird auf die erste Höhe fahren.
4. Lift memory (2) / Mémoire Lift touche 2 / Hub-Speichertaste 2	Long press the button till the display shows "Save the second height". Next time you click the button, the height of the stand will be automatically adjusted to the memorized second height. / Déplacez vers la deuxième hauteur, appuyez longuement sur cette touche jusqu'à ce que l'écran affiche "Enregistrer la deuxième hauteur". La prochaine fois, lorsque vous cliquerez à nouveau sur la touche, l'écran affichera "Déplacer vers la deuxième hauteur", le support électrique se déplacera vers la deuxième hauteur. / Fahren Sie zur zweiten Höhe, drücken Sie lange diese Taste, bis das Display "Zweite Höhe speichern" zeigt. Nächstes Mal, wenn Die erneut auf die Taste klicken, zeigt das Display "zur zweiten Höhe fahren", der elektrische Ständer wird auf die zweite Höhe fahren.